



การเตรียมพื้นที่ก่อนติดตั้งเหล็กวางประตู่

การติดตั้งเหล็กวางประตู่สำหรับพื้นที่ที่เป็นคอนกรีต
เจาะพื้นคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ความลึกอย่างน้อย 15
เซนติเมตร

การติดตั้งเหล็กวางประตู่สำหรับพื้นที่เป็นดิน

เว้นช่องว่างสำหรับการวางประตู่ ความกว้าง 1 เมตร
ความลึกเท่ากับการเทคอนกรีตว่าหนาเท่าไร
แต่อย่างน้อยต้อง 15 เซนติเมตร

