

## การใช้งานของรีโมทประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ



กล่องควบคุมรีโมท



รีโมท

ปุ่มสีเขียว   
เปิดประตู

ปุ่มสีเขียว   
ปิดประตู



ปุ่มสีแดง   
ปลดล็อคและหยุดประตู  
เวลา เปิด/ปิด ประตู

ปุ่มสีเหลือง   
ล็อคของรีโมททั้งหมด  
\*การปลดล็อคต้องกดปุ่มสีแดง\*